



**Großhandelsgesellschaft
mbH**

Carl-Zeiss-Str. 2
22946 Trittau
Tel.: 04154 / 8437 - 0
Fax: 04154 / 8437 - 33

DC Dental Central GmbH, Carl-Zeiss-Str. 2, D-22946 Trittau

Produktbeschreibung
Produkt: DC Gipslöser Speed
Art.-Nr: 714575/

DC Gipslöser Speed ist ein Spezialreiniger mit hoher Lösekraft für (Dental) Gipse und gipsgebundene Einbettmassen aller Art. Das Produkt hat eine sehr hohe Kapazität und sehr hohe Lösungsgeschwindigkeit, was z.B. bei Galvanoarbeiten einen deutlichen Zeitvorteil bringt.
Er wirkt zugleich sehr selektiv und schonend.

Die verbleibende Aktivität kann durch abnehmende Bläschenbildung an Gipsoberflächen sichtbar beurteilt werden (Indikator). Rückstände in der Lösung beeinträchtigen die Aktivität nicht, bei Stillstand der Bläschenbildung muss die Lösung ausgetauscht werden.

DC Gipslöser Speed wird unverdünnt angewendet und kann in Kombination mit einem Ultraschallbad (zusätzliche Beschleunigung) benutzt werden.
Der Gipslöser ist für alle Materialien zur schnellen und gleichzeitig schonenden Anwendung empfehlenswert. (**Vorsicht** bei vernickelten Gegenständen ! - Es treten Verfärbungen auf)